

TL 配件

- ▶ 滑动锁紧延长杆可多个叠加使用, 最大允许高度请见下表
- ▶ 负载锁紧延长杆一次只能使用一个, 但是负载锁紧延长杆能与滑动锁紧延长杆配合使用
- ▶ 两种安装方式的延长块顶部带可倾斜式鞍座

滑动式锁紧延长杆

长度 180 mm	长度 300 mm	长度 400 mm	长度 485 mm	长度 500 mm	适用于驾车机型号	推荐 最大延长高度 (mm)
SLE180-50	SLE300-50	SLE400-50	*	SLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H	680
SLE180-50	SLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H	655
SLE180-100	SLE300-100	*	SLE485-100	*	TLA10016	485
SLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
SLE180-150	SLE300-150	*	SLE485-150	*	TLA15015	485
SLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
SLE180-200	SLE300-200	SLE400-200	*	SLE500-200	TLA20015	500
SLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

*超过推荐的最大延伸高度



负载锁紧延长杆

长度 180 mm	长度 300 mm	长度 400 mm	长度 485 mm	长度 500 mm	适用于驾车机型号	推荐最大延长高度 (mm)
LLE180-50	LLE300-50	LLE400-50	*	LLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H	680
LLE180-50	LLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H	655
LLE180-100	LLE300-100	*	LLE485-100	*	TLA10016	485
LLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
LLE180-150	LLE300-150	*	LLE485-150	*	TLA15015	485
LLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
LLE180-200	LLE300-200	LLE400-200	*	LLE500-200	TLA20015	500
LLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

*超过推荐的最大延伸高度



TL 配件

带手推车的负载安装块

型号	承载能力 (吨)	锁定高度 (mm)	负载锁紧块 数量	过渡块	适用于 驾车机型号
TLB50-250	50	250	3	1	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010H-120V TLE5010 TLE5010H
TLB50-330	50	330	4	1	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014H-120V TLE5014 TLE5014H
TLB100-405	100	400	5	1	TLA10016
TLB100-530	100	525	7	1	TLA10021
TLB150-390	150	385	5	1	TLA15015
TLB150-520	150	515	7	1	TLA15020
TLB200-380	200	375	5	1	TLA20015
TLB200-685	200	675	9	1	TLA20027



垫块

- ▶ 底座安装垫块,可增加本体高度300 mm
- ▶ 仅适用于TLA20015型号,安装时额外增加78.5kg重量
- ▶ 订购时请在TLA20015型号后加后缀"E"



TL 配件

ToughLift配件配置示例



注意：当使用负载锁定延长杆(LLE)和滑动锁定延伸杆(SLE)的组合时，LLE **一定是** 首先装入液压缸，然后将SLE插入LLE上。负载锁紧块的最小长度必须是300 mm，才能使滑动锁紧延长杆完全接合。两个延长杆组合 **一定不能** 超过相关Toughlift型号的最大推荐延长高度。

每个Toughlift型号的推荐最大高度可在页面77的LLE和SLE表下面找到。如果您对两种延长杆的选择，组合和使用有任何疑问，请联系Hi-Force区域办公室。